

Module 21 : Arrivée aérodrome contrôlé/non contrôlé

I-Aérodrome non contrôlé

- **Montrer** méthode d'intégration ($\approx 10'$ avant)
- >**Insister** sur briefing arrivée
- >**Insister** intérêt phase de reconnaissance (sans précipitation)
- Demander** intégration au fur et à mesure des vols
- >**Inform**er sur les limites d'un AFIS, aspects réglementaires vus

II-Aérodrome contrôlé

- **Montrer** nécessité d'anticipations
- >**Confirmer** accessibilité au plus tôt (ATIS)
- >**Analyser** Arrivée (briefing)
- >**Insister** sécurité, réglementation
- Demander** intégration en respectant les clairance