

## Module 14 : Le circuit rectangulaire

- **Effectuer** un TDP rectangulaire complet en décrivant toutes les actions
- >**Rappeler** l'effet du vent
- >**Insister** sur les points clés du circuit ( écartement, aboutissement,... )
- >**Insister** sur la prise de décision à 300ft/sol
- Demander** réalisation TDP rectangulaire
- >**Insister** sur le pilotage puis ajouter radio, sécurité,...
- Demander** stabilisation avion et décision au plus tard à 300ft/sol